Q9大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

電子ジャー付ガス炊飯器

タイプ	型 番	形式の呼び
0.54Lタイプ	111-R540型	RR-030VMT
(3合炊き)	111-R541型	KK-030VIVII
0.9Lタイプ	111-R542型	RR-050VMT
(5合炊き)	111-R543型	KK-050VIVII
1.8Lタイプ	111-R544型	RR-100VMT
(1升炊き)	111-R545型	KK-100V/VII



【111-R540型】 【111-R541型】



【111-R542型】 【111-R543型】



【111-R544型】 [111-R545型]



このたびは、大阪ガス電子ジャー付ガス炊飯器をお買 い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただ き、安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い かたをされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 または、もよりの大阪ガスにお問い合わせくださ W.

こんなときも あわてないで

- ●勝手に火が消えたり、ついたりする
- ②炊飯釜のフッ素コートがはがれた
- のごはんが硬い、やわらかい

詳しくは 珍 2ページをご覧ください






■ガスの強火でつつみ炊き

カニ穴ができるのはガスならではの強火、おいしさの証です。

■蓄熱厚釜

フッ素コートされた蓄熱厚釜で ではんをむらなく炊きあげます。



■自動保温


炊飯後に自動で保温を始めます。 電気で約74℃に保温するので、 12時間程度おいしく保温します。

■選べる炊きかた

- ●洗米すぐ:洗ってすぐのお米を炊く場合
- ●浸 し 米:洗った後、十分に水に浸したお米を炊く場合

■ダブル水位目盛

水加減はおいしいごはんの決め手です。 対面 2 力所に目盛を入れることにより どこからでも目盛が見やすく楽に調節できます。



もくじ

|安全なご利用のために

安全上のご注意(必ずお守	りください)	٠		٠	•	. 3	3
安全上のご注意(設置編)						٠ ۷	1
安全上のご注意(使用編)						. 7	7

はじめに

各部のなまえ・・								11
機器の接続・・・・								13
時計を合わせる・								15

|使いかた

ごはんを炊く準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
ごはんを炊く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
予約炊飯の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
保温の入/切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

|長くご利用いただくために

口党占権とお手入れの道目...

	27
お手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
よくあるご質問(Q&A)・・・・・・・・・	28
ブザーが鳴ったり、こんな表示が出たら・・	31
交換部品・別売品のご紹介・・・・・・	33
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
寸法図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35
長期間使用しない場合/アフターサービス	36
保証書・・・・・・・・・・ 裏表	長紙

お問い合わせの多い項目です

- ●勝手に火が消えたり、ついたりする 炊飯がスタートすると「浸し炊き」を始めます。 点火、消火を繰り返して水温を上げ、お米に水 を吸わせます。 13 ページ
- ②炊飯釜のフッ素コートがはがれた 万一食べてしまっても、食品衛生法の基準内で 問題ありません。 ☞ 33 ページ
- ③ごはんが硬い、やわらかい 水位目盛を目安にお米の種類やお好みに合わせて、 上手に水加減してください。 ☞ 16・18 ページ

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、 してはいけない 「禁止」内容です。







ない ?です。 .

この絵表示は、 気をつけていただきたい [注意喚起] 内容です。





この絵表示は、 必ず実行していただきたい 「強制」内容です。




危険

ガス漏れに気づいたら




■絶対に火をつけない



- ●換気扇を回さないでください。
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺の電話を使用しない ※や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。







● 「切スイッチ」を押して、火を消す。

ガス栓を閉める。 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓 からガスコードをはずす。)





を外へ出す。



ガス事業者(大阪ガ

ス)に連絡する。

安全上のご注意(設置編)

爪警告

改造・分解禁止



■ お客さまご自身では工具を使用して絶対に 分解したり修理・改造は行わない

- ●一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- ●修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。



使用ガスおよび使用電源の確認



- ■機器本体銘板に記載してあるガス種 (ガスグループ) および電源 (電圧・周波数) 以外のガスおよび電源では使用しない
- ●記載のガスおよび電源と使用ガス および使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素 中毒になったり、爆発着火や機器故 陣の原因になりますので使用しない でください。
- 転居された場合も、供給ガスの種類 および電源の種類を必ず確認してく ださい。
- ●わからない場合はお買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



周囲の防火措置




■可燃物との距離を確実に離す


火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。 距離が近いと火災の原因になります。

以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

●可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む) との距離を右上図のようにとれない場合

■ 設置後、機器の周辺を改装する場合も、 可燃物との距離を確実に離す





安全上のご注意(設置編)

∧警告

正しいガス接続




■ ガス接続は必ず別売のガスコード(小口径迅速継手付)を使用する

ガスコードによる正しい接続を確認するため、出荷時はオレンジ色のカバーを取り付けています。 (詳しくは(家 13ページ)

接続の際にはガスコードおよび機器の接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

機器への取り付け ガス接続口 (機器本体)



スリーブを矢印の方向に 引っ張る

※ご使用にならないときは、キャップをガス接続口にはめてください。


間違ったガス接続

善し込む



■ スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを 使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



ガスコード・電源コードについて




- ■排気口などの高温部に触れたり、 折れたり、ねじれた状態で使用しない できるだけ短いガスコードを使用してください。
- ■機器の下を通したり、排気口などに 近づけない
- ビルトインコンロなどの他の機器で加熱されるような所に通さない (15cm 以上確実に離す)

使用時は周囲が高温になり、ガスコード・電源コード が溶けて、ガス漏れや火災・感電の原因になります。



■LPガスは2m以内のガスコードで接続する





設置場所



- ■棚の下など落下物の危険のある場所に機器を設置しない 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。
- ■強い風の吹き込む場所や、エアコンなどの風が直接当たる場所に設置しない 点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安全機能が正しくはたらかないなどの原因になります。
- ■湯沸器の下に設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。 また、湯沸器の寿命を縮めます。

- ■照明器具などの樹脂製品の下に設置しない 照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。
- ■車両・船舶には設置しない 使用中に機器が傾いたりし、火災・やけどのおそれがあります。



■水平で安定性のよい、丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると、機器が傾いて、やけどやけがのおそれがあります。 スライド式テーブルに置く場合は、本体重量の制限を確認してください。

安全上のご注意(使用編)

警告

雷源コード・プラグについて





■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがの原因になります。







機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。 感電や火災などの原因になります。







感電・発熱による火災の原因になります。







たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります



電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこ りがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



ご使用について



■機器を水につけたり、水をかけたりしない 漏電やショートして、感電や発火の原因になります。

■本体底面のすき間に異物(ピンや針金など) を入れない

感電、ガス漏れや火災の原因になります。

■炊飯中、炊飯直後は持ち運ばない 火災、やけどの原因になります。 特に排気口は高温になります。



■ 炊飯釜をセットするとき、燃焼部にしゃ もじやスプーンなどの異物がないこと、 炊飯釜の底面にごはん粒やタッパのふ たなどがないことを確認する 異常燃焼や火災の原因になります。



炊飯器の近くには



■爆発のおそれがあるものを置かない

熱で缶内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。 ■ スプレー缶・カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいものを使用しない

火災の原因になります。

■ スプレー缶・ガソリン・ベンジン

■燃えやすいものを置かない

火災の原因になります。

- 機器の上方に調味料ラック・カーテンなど
- ●ペットボトル・プラスチック類
- あきんやタオル・調味油など
- ジャーポットなどの熱に弱い樹脂製品
- ■炊飯器にふきん・タオル・鍋ぶたなどをかぶせない 不完全燃焼や機器損傷、火災のおそれがあります。
- ■炊飯器の下に燃えやすいものを敷かない 火災の原因になります。

また、給気口をふさぐと、不完全燃焼や機器損傷のおそれがあります。

新聞紙・ビニールシートなど



ガス事故防止




■ガス栓を閉める 外出や長時間使用しないときは、必ずガス栓を閉めてください。

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードをはずして ください。)

■点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。



異常時の処置




■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉める

●点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常音・異常な温度 を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止 し、ガス栓を閉める。

(つまみのないガス枠の場合は、ガス栓からガスコードをはずしてください。)

- ❷異常を感じたときは、「よくあるご質問(Q&A) | と「ブザー が鳴ったり、こんな表示が出たらしに従う。 ISF 28~32ページ
- ❸上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの 販売店、または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
- ■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉める (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードをはずしてください。)



₹閉める

安全上のご注意(使用編)

炊飯中、炊きあがり直後および保温中は



■ ボタン・取っ手・操作部以外は 手を触れない

高温になっていますので、触れるとやけ どのおそれがあります。。

■炊飯中、炊きあがり直後は、持ち運ばない 転倒すると火災・やけどの原因になります。





■蒸気口に顔や手を近づけない、また、炊きあがり直 後にふたを開けるときは、蒸気に注意する

炊飯中は蒸気口から、炊きあがり直後はふたを開けたときに、 多量の蒸気が出ますので、やけどのおそれがあります。




ご使用について




■点火したままでは、炊飯釜を絶対にはずさない やけどや過熱による火災などの原因になります。

消火後、必ず機器が冷めてから、炊飯釜をはずしてください。

■専用の釜以外は使用しない 過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。











■外ぶたは取っ手を持って閉める

外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことがあります。

■点火しない場合は、「切スイッチ」を押して操作を中 止し、周囲のガスがなくなってから再び「炊飯スイッチ」

すぐに点火操作をすると周囲のガスに引火して、やけどをしたり、 機器故障の原因になります。



換気



■炊飯中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあ ります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開ける。

- ●屋内設置(密閉式は除く)の給湯器を使用している場合
- ●屋内設置でふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれ があります。



機器の点検・お手入れ



- ■機器が冷めていることを確認する 使用後は高温のため、触れると、やけどのおそれがあります。
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガス栓の場合は、 ガス栓からガスコードをはずす) 誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。




■電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがをすることがあります。



職方徒 Tytylyhikk ■必ず手袋をする

手袋をしないと、けがのおそれがあります。




汚れていたり、炊飯釜との間にごはん粒などの異物があると、 ごはんが焦げたり、異常燃焼や火災の原因になります。





● 雷が発生したら、切スイッチを押して炊飯を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

雷による一時的な過電流で、電子部品を損傷することがあります。



スイッチは音が鳴るまでゆっくり確実に押してください。



パッキン フロート











無洗米用計量カップ (無色 180ml) (ピンク 170ml)

取扱説明書 (保証書付)

連絡先一覧表

操作部

炊飯調節ツマミ・

各部のなまえ

2+3

71 9 7

機器の接続

●用意するもの

ガスコード (別売品)



▲注 意


- ●必ず別売のガスコードを使用してください。
- ●折れたり、ねじれたりしないように、できる だけ短いガスコードをご用意ください。
- 機器を取り替える際、または7年程度使用したら、新品と取り替えてください。
- ヒビ割れして古くなったものや、傷んだガス コードは、必ず取り替えてください。

ガス用ゴム管は使用禁止



⚠危険

● ガス用ゴム管で接続するなど、誤った接続をすると、ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



サガスコードの細い方の先端をガ

機器を設置する

機器を水平で安定性のよい所に設置します。

彦 4・6ページ



カバーを取りはずす

● このカバーは、ガスコードによる正しい接続を確認するためのものです。

◆カバーが開かない場合は、間違ったガスホースです。必ずガスコード(別売)を使用してください。


①ガスコードのキャップをはずして、カバーに差し込む




②そのまま、ガスコードを奥まで押し込む



③カバーが開いてはずれる(ガスコードはまだ接続できていません)






はずしたカバーは再使用しないでください。必ず捨ててください。(カバーが破損し、ガス漏れの原因になります)

3 電源を接続し、 ガスコードを機器に接続する

●電源プラグをコンセント に確実に差し込みます。



ガスコード

●引っ張っても抜けないことを確認してください。

▲注 意

●ガスコードや機器のガス接続口は、 ていねいに清潔に取り扱ってください。ガス接続口に傷がついたり、異物が付着すると、ガス漏れの原因になります。使用しないときは、ガスコードや機器のガス接続口にキャップをつけておいてください。






●スリーブ(金属部)を 矢印の方向に引っ張り ます。

がスコードを ガス栓に 接続する

ガスコードの太い方の先端を ガス栓に「カチッ」と音がす るまで差し込みます。







時計を合わせる

●予約炊飯するには、現在時刻の設定が必要です。 時計表示は24時間で表示します。



※1時間以上電源プラグが差し込んでおくと、停電が起きたときや、電源プラグを抜いたときでも、約24時間は時計機能がはたらきます。電源プラグを抜くと表示は消えますが、電源プラグを差し込むと、現在時刻が表示されます。

▲注 意


炊飯中や予約中、保温中は、 時計合わせができません。

予約/時計 スイッチを 2回押す



現在時刻が点滅します。





● 時スイッチを押して、 「時」をセットする。



「時」をセットしている間のみ 「分」は、点滅しています。

②分スイッチを押して、
「分」をセットする。



■スイッチを押し続けると、 連続して進みます。

3 予約/時計スイッチを押す



以上で時刻合わせが完了しま した。

●どの操作中でも約7秒以上そのままにすると、表示中の時刻を記憶します。

ごはんを炊く準備

- (# <u>72#421</u>

- ●水平な場所で、両側の目盛を見て、水の量が同 じ高さになるように合わせてください。
- ◆炊飯釜の目盛は目安です。お米の種類やお好みに合わせて、水加減をしてください。
- ◆炊き込みごはんなどを炊くときは、具(かやく)の量を除いて水量を合わせてください。下記のカップ以下で使用してください。これ以上ではうまく炊けないことがあります。

0.54Lタイプ	2カップ以下
0.9Lタイプ	4カップ以下
1.8Lタイプ	7カップ以下

具の量は米の質量の30%~50%が適量です。 多すぎるとうまく炊けないことがあります。具 は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに 炊飯してください。

無洗米をおいしく炊く

- ●水を加えたら吸水しやすくなるよう ゆつくり全体をかき混ぜましょう。 無洗米は米粒の表面に粉がついているも のがあります。水を加えると気泡となり、 お米が水を吸いにくくなっています。 かき混ぜることでお米の周りの気泡が取 れ、水を吸収しやすくなります。
- 水のにごりはふきこぼれや焦げ、 においの原因になるため、数回す すぐとよいでしょう。
- 「浸し米」で炊飯する場合は、十分に 浸してから炊飯してください。

お米を計る

●付属の専用カップすりきりで計ります。



すりきり1杯



●計量米びつより専用カップの方が正確です。 すりきりで正確に計ります。



●精白米用、無洗米用 (ピンク) 2種類の専用 カップを付属しています。

お米の種類によって、付属の専用カップを使い 分けてください。



精白米用計量カップ (無色 180ml)



無洗米用計量カップ (ピンク 170ml)

お米をとぐ

- ボールなどにお米を入れて、たっぷりの水で素早くとぎます。
- ぬかを含んだとぎ水をお 米が吸わないようにするた め、初めのとぎ水は、すぐに 捨ててください。



- 適度な力でギュッギュッと米粒が割れないよう米 粒をこすり合わせるようにとぎ、たっぷりの水で 洗い流してください。
- 「とぐ→洗い流す」を数回繰り返す。にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。
- ※ざるに上げて放置するとお米が割れやすくなり、 べちゃつきや焦げの原因になります。

▲注 意

- ◆炊飯釜で直接お米をとがないでください。 フッ素コートを傷める原因になります。
- ●お米のとぎが足りない場合は、におい・黄ば み・焦げの原因になります。
- ●水を吸ったお米は割れやすいので泡立て器などは使わずに、手でといでください。

ごはんを炊く準備(つづき)

(ワンポイント

●初めて炊飯器をお使いのとき 油の焼けるにおいがする場合があります。 これは、燃焼部周りの部品(釜以外)の 加工油が乾くためで、異常ではありま せん。においが気になるときは、☞27 ページのようにお手入れしてください。




水加減をする


お米を水平にならし、炊飯量に合わせて 日盛まで水を入れます。

例) 3カップ (付属の専用カップ) の白米を炊くとき

[3] まで水を入れる



水加減の合わせかた





炊飯釜と内ぶたを本体に セットして、外ぶたを閉める

●炊飯釜の外側(特に底面)についた水などを、よく ふき取ってから本体にセットする。



②内ぶたを外ぶたにセットして閉める。



⚠注意

- ●釜底や燃焼部に異物がないことを確認してください。異常燃焼や火災の原因になります。
- ◆炊飯釜を本体にセットする際、釜受けで指をはさまないように注意してください。
- ●外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことが ありますので、注意してください。

●ごはんをおいしく炊きあげるために、お米の種類やお好みに合わせて、 上手に水加減してください。

※精米方法、銘柄によって、炊きあがりに差があります。

	水に浸す時間	場(浸し米時)	釜の水位目盛に	お米	の量(専用カ	ップ)
お米の種類	春~夏	秋~冬	対する水加減	0.54Lタイプ (3合炊き)	0.9Lタイプ (5合炊き)	1.8Lタイプ (1升炊き)
白 米	30分以上	60分以上	— €CC 16		1~5	
新米	約30分	約60分	 少なめ	0.5.0	~5	0.10
古米	30分以上	60分以上	多め ※6	0.5~3	1~4	2~10
無洗米※1	30分以上	60分以上	M75		1~5	
発芽玄米 胚芽精米※2 分づき米(3、5、7分)※3 麦混ぜ米※4	60分以上	90分以上	************************************	0.5~2 *5	1~3 **5	2~7 *5

- ※1「無洗米をおいしく炊く」も合わせてご覧ください。『参 16ページ
- ※2 胚芽を残して精米したお米で、ビタミンB1やビタミンEを多く含みます。
- ※3 玄米から3割程度めかと胚芽を取り除いたお米を3分づき米、5割程度取り除いたお米を5分づき米、7割程度取り除いたお米を7分づき米と呼びます。
- ※4 水加減が少ないと、焦げる場合があります。麦混ぜ米、雑穀米は、白米の体積の10%未満の比率で 混ぜてください。10%以上では、炊飯不良の原因になることがあります。
- ※5 胚芽精米、分づき米(3、5、7分)、麦混ぜ米は最大炊飯量が他のお米の種類より少なくなります。
- ※6 ふきこぼれる場合があります。そのときは炊飯量を減らしてください。

炊きあがりまでの時間の目安

	炊飯量	時	間
	(カップ)	洗米すぐ	浸し米
0.54Lタイプ	0.5~3	40分~45分	27分~32分
0.9Lタイプ	1~5	40分~45分	27分~32分
1.8Lタイプ	2~10	41分~55分	28分~42分
1.8Lタイプ(無洗米モード)	2~10	43分~57分	30分~44分


●季節によって、お米の質が変わります。ごはんをおいしく炊くために、 お米の状態に合わせて上手に水加減してください。

新米

刈り入れから2~3カ月までのお米を「新米」といい、独特のうま味があります。新米は水分を多く含み吸水率もよいので、べちゃつく傾向があります。ふつうより少なめの水加減で炊飯するとよいでしょう。

夏場のお米


梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化して吸水率が悪くなり、 パサパサしたぬかくさい炊きあがりになりがちです。よく洗米 して、ふつうより多めの水加減で炊飯するとよいでしょう。



はじめに


炊飯調節をする (1.8Lタイプのみ)

- ●炊飯量に合わせて炊飯調節 ツマミを合わせます。
- ●白米の場合は、左側の日盛 のカップ数に、無洗米の場 合は右側の目盛のカップ数 に合わせます。
- 例: 無洗米4~10 カップの米を炊く



[4~10] の位置に合わせる。

洗ってすぐ炊く (洗米すぐ)







(押し続けないでください。)




5秒間のカウントダウンの後、 点火します。

多洗米すぐ 心漫し米

点灯(赤) 火がつくとブザーでお知ら せします。

約30秒間火がつき、その後 約17分間は消火します。 水温を上げて、お米に吸水 させます。

十分に浸してから炊く (漫し米)





(押し続けないでください。)



5秒間のカウントダウンの後、 点火します。



火がつくとブザーでお知ら せします。

約30秒間火がつき、その後 約4分間は消火します。 水温を上げて、お米に吸水 させます。

▲注 意

●洗米後すぐのお米を「浸し米」で炊かな いでください。吸水不足のため、硬くな るなどしてうまく炊けません。

されます。

炊飯中

本炊き



再度点火します。 火がつくとブザーでお知ら せし、本炊きを始めます。

向向

火がつくとブザーでお知ら

せし、本炊きを始めます。

再度点火します。

゚ピピッ

○洗米すぐ

※漫し米

点灯(赤)

むらし



自動で火が消え、むらし完了 までの残り時間(分)が表示 されます。

(ピピツ

自動で火が消え、むらし完了

までの残り時間(分)が表示

○洗米すぐ

炊きあがり

むらしが終了して、ごはんが炊きあ がると、ブザーでお知らせします。



自動で保温になり、保温経過時間 が表示されます。

炊きあがったら ごはんをほぐす

●炊飯完了のブザーが鳴ったら余 分な水分をとばすため、底から ふんわりとほぐしましょう。



込みを入れます。



中心に向けて、 ごはんを返すよう にして素早く混ぜ ます。

炊飯が始まると適切な温度を保つため、点火・消火を繰り返します。(点火時に自

動的に「ジー」と音がしますが、故障ではありません。)

購入時は午前6:00の予約時刻が設定されています。



予約炊飯する前に確認しましょう。

- ・現在時刻は正しいですか?時刻が設定されていない、または時刻が合っていないときは、€₹15ページ
- ガス栓は全開になっていますか?□ 14ページ

⚠注 意

- ●1時間未満で予約すると、「ピピピピピッピピピピッ」と鳴りお知らせし、すぐに炊飯を開始し、予約時刻には炊きあがりません。
- ●予約中に下記のことをすると正常に炊きあが らないことがあります。
 - 電源プラグを抜く
 - 炊飯釜を取り出す
- ●予約時間は12時間以内がおいしく炊きあがる目安です。夏場など室温や水温が高いと、 米や水は変質しやすくなります。このような ときは、冷水でお米を洗って、冷水で水加減 をしてください。

2回目以降の予約の場合

予約時刻を記憶していますので、毎回合わせる 必要はありません。

予約/時計スイッチを押す。





- ❷点滅している予約時刻を確認する。 ※7秒以上操作をしないと現在時刻に戻り ます。
- 野炊飯スイッチを押す。炊飯開始まで、予約時刻が表示されます。



炊きあがりの時刻をセットする

◆予約/時計スイッチを1回 押す。





予約ランプが点灯し、 現在設定されている 時刻が点滅 母時スイッチを押して、「時」 をセットする。



「時」をセットしている間は 「分」は点滅しています。

- ❸ 分スイッチを押して、「分」を セットする。
 - ●10分単位でセットできます。



※「時」や「分」のスイッチを 押し続けると、連続して 進みます。

●どの操作中でも約7秒 以上そのままにする と、表示中の時刻を記 憶します。

欠 炊飯スイッチを押し、 予約完了







待機中は、予約時刻が表示されます。

予約中に現在時刻を確認する場合

タイマー待機中に予約/時計スイッチを押している間だけ、現在時刻が表示されます。



手を離すと、予約時刻表示に戻ります。

予約の変更・取り消しの場合

切スイッチを押して、予約を取り消します。



初めからやり直してください。

保温経過時間が表示されます。

●保温を切る場合は、切スイッチを押してください。

お願い

- ●12時間以上の保温はしないでください。 乾燥やにおい、黄ばみの原因になります。
- ●長時間の停電などにより、冷めてしまったごはんを再保温しないでください。においや黄ばみ の原因になります。
- ●ごはんをほぐしたり、よそうときに炊飯釜が浮き上がると、保温が切れることがあります。そ の場合は、もう一度保温スイッチを押してください。ただし、保温の経過時間は「0」から始 まります。
- ●保温したまま電源プラグを抜いた後、通電(停電復帰も同じ)すると、表示部に2けたの数字が 点滅してエラー表示することがあります。この場合は、切スイッチを押して解除してください。 № 32ページ

ワンポイント

- ●ごはんをおいしく保温するコツ
- ごはんを真ん中によせる。
- 内ぶた、外ぶたのロックを確実にする。
- 少量(お茶碗1~2杯程度)の保温は避 ける。
- 直接風の当たる場所 (扇風機やエアコン などの風が当たる場所)では保温しない。
- しゃもじを入れたまま保温しない。
- 炊き込みごはんは保温しない。
- 使用後は、毎回必ずお手入れする。こ まめなお手入れもおいしく保温するポ イントです。

② 24 ~ 27ページ



●1食分ずつラップなどで包み、まとめて冷 凍すると、1カ月は保存できます。 電子レンジで解凍加熱すると、炊きたての

ようにおいしく食べられます。

日常点検とお手入れの道具

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、 年1回程度の定期点検をおすすめします。

※定期点検については、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。 🚱 36 ページ

日常点検をしましょう

■部品が正しく取り付けられていますか?傷んでいませんか?

- ●内ぶた取付パッキン、フロート(1.8L タイプのみ)、内ぶた、つゆ受けなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 188 25~27ページ
- ●内ぶた取付パッキン、フロート(1.8Lタイプのみ)などは傷んでくると、ふきこぼれや蒸気もれの原因となります。 部品の購入は1分 33 ページ

■つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーの炎口や点火プラグ、立消え安全装置、感熱部がふきこぼれなどでつまったり、汚れたりして いませんか。 図 25ページ
- ●内ぶた・蒸気口がおねばなどでつまったりしていませんか。 16€ 26ページ

お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。 2. ガス栓を閉める。
- 3. 電源プラグをコンセントから抜く。
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

お手入れの道具と洗剤について



故障の原因になります。

お願い

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着し て、作動不良や腐食などの機器故障の原因になり ます。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

引火して火災の原因になります。

いけないもの 絶対に使っては

直接かけて使っては



いけないもの

●道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。

●食器洗い乾燥機では洗わないでください。

日常点検とお手入れの道具

お手入れのしかた

●汚れたら、そのつどスポンジやふきんなどの やわらかいものを使い、きれいにしてください。

●手袋をして、お手入れをしてください。

●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、 お手入れの最後は水ぶきをして、乾い た布でふき取り、水気や洗剤を残さ ないようにしてください。

機器表面・外ぶた(外・内側)

洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で 水気をふき取ります。



点火プラグ・立消え安全装置

やわらかい布で汚れをふき取ります



感熱部・バーナー

- ※バーナーの炎口が目づまりしていたら、針金などで汚れを 取り除いてください。
- ※感熱部の汚れがこびりついて取れないときは、金属たわし で表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。


歯ブラシなどで汚れを取り除きます。



立消え安全装置

※点火プラグの先端はとがっていますの で、けがなどに注意してください。

お手入れは、機器が冷めていることを確認し、ガス栓を閉め、 電源プラグを抜き、手袋をしてから行う。



炊 飯 釜

交換部品 🞯 33 ページ

■フッ素コート(内面)を長持ちさせるには

- ●炊飯釜でお米をとがないでください。
- ◆炊き込みやおこわなど調味料を使った後は、すぐに洗っ てください。(外ぶたの内側もふき取ってください)
- 酢など酸の強いものは使わないでください。
- ごはんがこびりついたときはつけ置き洗いしてください。
- 研磨効果の高い洗剤や硬いスポンジ、金属たわしで洗わ ないでください。
- スプーンや食器などを入れないでください。
- 食器洗い乾燥機で洗わないでください。

■耐熱塗装(外面) について

- 外面には耐熱塗装を施しています。ご使用とともにこすれ 跡やはがれが生じますが、性能上問題ありません。
- 研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわしで洗 わないでください。

底面の感熱部受けの汚れをきれいにふき 取ってください。汚れが残ると正常に炊 飯できなくなります。



お願い

ra 27ページ

- ●機器本体には、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなく なった場合は、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスに連絡し、ラベルを購入し、 貼り替えてください。
- ●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでくだ さい。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。

つゆ受け(大)・(小)

お願い

交換部品 🕼 33 ページ

取りはずしかた

● 取りはずし用つまみに指をかけ、矢印の方向に 広げるように引っ張ります。






すき間に指をかけないでください。

取り付けかた

● 機器本体にしっかりと取り付けます。




においが気になるときのお手入れのしかた

炊き込みごはんや長時間の保温の後など、においが気になるときは以下の手順でお手入れしてください。

(手順)

- ◆炊飯釜に付属の専用カップ2~4杯(360 ~720ml)の水を入れ、外ぶたを確実に 閉める。
- ❷炊飯スイッチを2回押す。(浸し米) 図 19ページ
- ❸10~15分煮沸したら、切スイッチを押して、停止する。



消火直後は高温のため、取り扱いに注意してく ださい。





よくあるご質問(Q&A)

.	
ご質問	こうしてください
表示が出ない	■編プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
予約できない	現在時刻が設定されていますか? 時計を合わせてください。
予約時間に炊きあがらない	ガス栓の開きが不十分だと、火力不足で炊飯時間が長くなり、予約 した時間より遅れて炊きあがります。 ガス栓を全開にしてください。
XC 81/194CI	現在時刻や予約時刻は、間違っていませんか? 時刻を正しくセットしてください。
予約セット時ブザーが鳴り すぐ炊きはじめる	1 時間未満の予約をしていませんか? 予約した時刻まで 1 時間未満の場合、すぐに炊飯を開始します。
	ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。
点火しない	ガスコードが折れていませんか? ガスコードの折れを直してください。
	炊飯スイッチを押し続けていませんか? 炊飯ランプが点灯したら手を離してください。約5秒後に点火します。



洗米後、ざるなどで水切りしていませんか? 「浸し米」炊きの場合、洗米後は必ず水に浸し、吸水させてください。	
無洗米を使っていませんか? 1~2度すすいでから水に浸し、吸水させてください。 無洗米を炊く場合は、無洗米用計量カップを使用してください。	16
浸し時間は適正ですか?浸し時間を確認してください。 水温が低い場合は、浸し時間を長めにしてください。	18
お米の量を正確に計っていますか? 付属の専用カップでお米の量を確かめてください。	16
炊飯釜・内ぶた・フロートなどは、付け忘れたり、変形していませんか? 蒸気のもれが多いと炊きあがりが硬くなるので、変形した部品は交換してください。(有料)	17、26

15

15, 21

22

よくあるご質問(Q&A)(つづき)

ご質問	こうしてください	参照ページ
	お米の量を正確に計っていますか? 付属の専用カップでお米の量を確かめてください。	16
	無洗米を使っていませんか? 米粉がたくさんついていると、ふきこぼれることがあります。 1~2度すすいでにごりを取ってください。 米量が多い場合は、特に念入りにすすいでください。 無洗米は精白米より吸水しにくいので、「浸し米」炊きの場合は、水に浸し十分に吸水させてください。	16、18
こぼれる	炊飯釜・内ぶた・フロートなどは、付け忘れたり、変形していませんか? 変形した部品は交換してください。(有料)	17、26 33
	内がた・内がた取付パッキンなどは、きれいに掃除していますか? 内がたの小さな穴がつまったり、内がたが炊飯釜に密着していない と、ふきこぼれることがあります。	26
	浸し時間が短くないですか? 吸水が不十分だとふきこぼれることがあります。 浸し時間を確認し、水に浸し十分に吸水させてください。	18
	正しく水加減していますか? 水加減は、水平な場所で両側の目盛で調節してください。 水位目盛の三角マークの上限より多く入れると、ふきこぼれる場合 があります。	16、17 18
	正しく洗米していますか? 力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米が砕け、べちゃつき ます。手のひらでやさしくていねいに洗ってください。	16
	お米の量を正確に計っていますか? 付属の専用カップでお米の量を確かめてください。	16
炊きあがりが やわらかすぎる	正しく水加減していますか? 水加減は、水平な場所で両側の目盛で調節してください。	16、17 18
	むらしが終わったら、余分な水分をとばすため、できるだけ早くご はんを底からほぐしてください。	20
	ガス栓の開きが不十分だと、火力不足で炊飯時間が長くなり、やわらかめの炊きあがりになります。(1.8L タイプのみ、炊飯調節ツマミは炊飯量に応じた位置に設定してください)ガス栓を全開にしてください。	14
fā	少星で炊いた場合は、炊きあがり後の釜の余熱の影響を受けやすい ので、焦げが出やすい傾向があります。目盛より少し多めに水を入れ てください。	****

ぬか分が残っていると、焦げる場合があります。

水がきれいになるまでお米を洗ってください。

16

ご質問		こうしてください	参照ページ		
		長時間浸していませんか? 浸し時間が長いと粉米が釜底にたまり、焦げやすくなります。	-		
焦げる	•	感熱部や釜底が汚れていると、正しく制御できず焦げる場合があります。 汚れていたらきれいにしてください。	25、26		
		無洗米で予約炊飯した場合、にごりが底部に沈殿し、焦げやすくなります。にごりがなくなるまですすいでから炊飯してください。	_		
		ごはんをおいしく炊くために、高温状態を長く保っているので、お ねばにうっすらと焦げ色がつくことがあります。			
薄い膜ができる	•	強火で炊きあげるため、お米のでんぷんがオブラート状の膜になり、釜の側面につくことがあります。食べても問題ありません。	****		
		むらしが終わったら、ごはんをよくほぐし余分な水分をとばしてください。余分な水分が残っていると、べたつきやすくなります。	20		
		保温を長時間していませんか? 保温は12時間以内にしてください。	23		
保温しているごはんが		停電しませんでしたか? 保温は自動的に復帰しますが、温度が下がるとごはんの状態は悪く なります。			
べたつく 硬くなった におう 変色する 冷めている	>	しゃもじを入れたまま保温すると、においの原因になります。 しゃもじを入れたままにはしないでください。 冷やごはん・ごはんをつぎたして保温すると、温度が下がり、ごはん の状態が悪くなります。つぎたしはしないでください。	23		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		すき間があると、ごはんの状態が悪くなります。外ぶた・内ぶたを きっちり閉めてください。	-		
		炊飯釜・内ぶた・内ぶた取付パッキン・フロートなどが変形した場合は、交換してください。(有料)	33		
		ぬか分が残っているとにおいの原因になります。 水がきれいになるまでお米を洗ってください。	16		
保温が切れる	•	ではんをよそったり、ほぐすときに、炊飯釜が持ち上がったり、浮いたりすると、保温が切れます。 持ち上がって切れた場合は、保温スイッチを押してください。	23		
点火したときや、保温中 に「コン」「コン」 という 音がする	•	機器内部の部品などが加熱や冷却により金属が膨張、収縮して発生する音です。 異常ではありません。	_		

ブザーが鳴ったり、こんな表示が出たら

ブザーが鳴ったり、こんな表示が

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯・保温を停止し、時刻表示部分に下記のような 2 けたの数字が点滅します。「ピピピピピッ ピピピピピッ」とブザーでお知らせします。

故障表示	原 因	処 置 方 法	参照ページ
200 が点滅	炊飯中に約7分以上の停電があったとき。保温中に停電があり、ごはんが冷めてしまったとき。	右記「停電したら」の炊飯中に約7分以上の停電のときの棚参照。 切スイッチを押して停止してください。 冷めたごはんの再保温は黄ばみ・に おい・パサつきの原因になります。 電子レンジなどで温め直してください。	32
10年が点滅	50分以上バーナーが燃焼したとき。	サービスマンによる点検が必要です。 切スイッチを押して停止し、お買い 上げの販売店、または、もよりの大 阪ガスへご連絡ください。	_
が点滅	サス栓の開け忘れなどで正常に点火しなかったとき。	切スイッチを押して停止してください。 炊きあがりを確認し、再炊飯してください。 さい。(おいしく炊けない場合があり ます。) 以下の点にご注意ください。	6, 7, 14
12人でが点滅	炊飯中に点火ミスや異常消火したとき。炊飯中にガス栓を閉めたとき。	機器本体に風が当たっていないこと。給気ロ・排気口がふさがれていないこと。ガス栓が全開になっていること。	0()(14
14 が点滅	本体にふきんをかけるなど して、センサーが過熱した とき。	切スイッチを押して停止し、センサー が冷めてから再操作してください。	_
20 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	スイッチを15 秒以上押し 続けたとき。	切スイッチを押して停止してから、再	
31 31 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	◆ センサー・スイッチなどが異 常です。	操作してください。	

[※]上記の処置をしても同じ状態になるときは、サービスマンによる点検が必要です。 お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

出たら

停電したら

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。)

●停電中、表示はすべて消えています。

約7分以内の停電のとき		約7分以内の停電のとき	約7分以上の停電のとき		
炊	飯	ф	自動的に復帰し、そのまま炊飯を続けます。	炊飯を停止し、 を表示します。 を表示します。 停止した場合は、切スイッチを押してから、炊飯スイッチを2回押して (浸し米)、再炊飯することができますが、おいしく炊けない場合があります。	
保	温	ф	自動的に復帰し、そのまま保温を続けます。 (ただし、停電中にごはんが冷めてしまうと保温を停止し、2000年を表示します。)		
タイマー予約中		約中	予約時刻通り炊きあがります。ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊きあがりが遅れたり、停止し、 の を表示することがあります。停止した場合は、切スイッチを押してから、炊飯スイッチを 2 回押して (浸し米)、再炊飯してください。		

交換部品・別売品のご紹介

交換部品(お客さまにて取り替え可能な消耗部品)・別売品 価格は全て税抜表示

●下記の部品(有料)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。交換の際は、製品の型番を ご確認のうえ、お買い上げ販売店、または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

		部品	名	部品コード	本体価格(税抜)
			111-R540型、111-R541型	1111R5400952	¥7,500
炊飯釜	飯釜		111-R542型、111-R543型	1111R5420952	¥7,800
			111-R544型、111-R545型	1111R5440953	¥11,000
rtn.	内ぶた (パッキン付)		111-R540型、111-R541型 111-R542型、111-R543型	111153060023	¥2,100
Nanc (V)	いたびフザン団	(111-R544型、111-R545型	1111R1000018	¥1,500
交内が	内ぶた取付パッキン	9	111-R540型、111-R541型 111-R542型、111-R543型	111153060025	¥400
	•	2	111-R544型、111-R545型	1111R1000020	¥400
部 フロ	ロート	0	111-R544型、111-R545型	111110200023	¥300
SS		_	111-R540型、111-R542型	1111R5400953	¥250
	ゆ受け(大)		111-R544型	1111R5440954	¥220
			111-R541型、111-R543型	1111R5040024	¥120
			111-R545型	1111R5450954	¥300
			111-R540型、111-R542型	1111R5400954	¥200
	M型(4/4)		111-R544型	1111R5440955	¥200
つゆ受け(小)		-1	111-R541型、111-R543型	1111R5040030	¥100
			111-R545型	1111R5450955	¥300
21		部品	名	部品コードまたは型番	本体価格(税抜)
別 語 に	ゃもじ)	1111R5201802	¥110

※ 2014年9月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

●炊飯釜 (フッ素コート)

使っているうちに、フッ素コートに色むら・はがれができることがありますが衛生上問題ありません。 万一食べてしまっても食品衛生法の基準内で問題はありません。ご使用に不便をきたすようになりましたら、 炊飯釜だけをお買い求めください。また、炊飯釜が変形した場合は炊飯釜の交換が必要です。

●その他の部品類

内ぶた、パッキンなどが変形・劣化・破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い 求めください。つゆ受けなども同様です。

●ガスコードはガス種をお確かめのうえ、設置場所に合った長さのガスコードをお買い求めください。 都市ガス(13A)用はCIPマーク、プロパンガス(LP)用はLIAマークが表示されているガスコードをお買い求めい ただくことをおすすめします。

仕様

66	8		電子ジャー付ガス炊飯器		
型	番	111 R540型 111-R541型	111 R542 벨 111-R543 벨	111 R544型 111-R545型	
炊飯量	臼 米 L(カップ)	0.09 ~0.54 (0.5~3)	0.18~0.9 (1~5)	0.36~1.8 (2~10)	
从拟黑	無 洗 米 1 (カップ)	0.085~0.51 (0.5~3)	0.17~0.85 (1~5)	0.34~1.7 (2~10)	
	高 さ(m)	260	290	359	
外书	(mm)	259	259	309	
y na	奥 行(mm)	235	235	277	
賞	量 (kg)	4.1	4.4	6.4	
Ϳ Ϊ	ス接続	ガスコード(小口径迅速継手付)			
電	源	AC100V 50-60Hz			
384 BBB	次 飯 時 (W)	11			
消費番力	定格消費電 力(W)	141		221	
HB 73	待機時消費電力(W)	1.8(消灯時 1.1)			
A	火 方 式	連続スパーク点火			
電源:	原コードの長さ (m) 1.4				
安	全 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置			
Ħ	E S	計量カップ (精白米用・無洗米用各1個)・しゃもじ・取扱説明書 (保証書付)・ 連絡先一覧表			


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


> 水田の田は	1 時間当たりのガス消費量			
使用ガスグループ	RR-030VMT	RR-050VMT	RR-100VMT	
#7#±4\7	1.05 kW	1.40kW	1.80kW	
12 A	0.978kW	1.30kW	1.68kW	
LPガス 用	1.05 kW	1.40kW	1.80kW	

寸法図


(単位:mm)


111-R540 型、111-R541 型 111-R542 型、111-R543 型





111-R544型、111-R545型





長期間使用しない場合/アフターサービス

長期間使用しない場合

電源プラグを抜き、各部の汚れを取り除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニール に包み、お買い上げになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部分(ガス接続口)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に取り付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

アフターサービス

サービス(点検・修理など) を依頼される前に

- ■28~32ページの「よくあるご質問(Q&A)」「ブザーが鳴ったり、こんな表示が出たら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ■ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉めてから、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
 ※アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

(111-R540 型の場合)

- 1. 品名……電子ジャー付ガス炊飯器
- 2.型番·····111-R540型
- 3. 故障・異常の現象 (できるだけ詳しく)
- 4. お客さま名・住所・電話番号

(N) 111-R540 ← 型番 大阪ガス株式会社 21-080-03-00166 ← JGAコード

本体背面に貼り付けてあります。

■定期点検のすすめ(有料)

安心してお使いいただくために、定期的に点検を受けてお手入れされることをおすすめいたします。

補修用性能部品の保有期間について

- ■無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。 修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。
- ■補修用性能部品保有期間は、当商品製造中止後6年となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)

転居される場合

■ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

八警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、 転居先のもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

■転居にともなう調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

- ■当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料 修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください。)
- ■保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

アフターサービスなどの連絡先

■別添の「連絡先一覧表」を参照してください。

MEMO

6. お客さまへ

- (1) 無料修理やアフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げ店もしくはもよりの 大阪ガスへお問い合せください。
- (2) 保証登録カードまたは領収証等にお買い上げ店名の記載のないものについては無効となります ので購入時に必ずご確認ください。
- (3) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- (4) ご転居の場合またはご贈答品等で保証登録カードまたは領収証等に記載してあるお買い上げ店 に修理がご依頼できない場合には、もよりの大阪ガスへご連絡ください。お問い合せ先につい ては別添、大阪ガスのお問い合わせ先をご参照願います。
- (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- (6) この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

※保証登録カード・領収証等貼付欄

お買い上げ店名・お買い上げ日が記載されている保証登録カード、または領収証等とセットし て保管してください。

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 (お客さまセンター)